

Link do produktu: <https://sklepnurkowy.info/latarka-nurkowa-hi-max-h17-3800lm-zestaw-p-3746.html>



Latarka nurkowa Hi-Max H17, 3800lm - zestaw

Cena brutto	860,00 zł
Cena netto	699,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	Hi-Max-H17-set
Kod producenta	Hi-Max-H17-set
Producent	Hi-Max

Opis produktu

Latarka nurkowa Hi-Max H17, 3800lm - zestaw

H17 – Główna latarka ręczna o maksymalnej mocy świecenia **3800lm**, z pełną regulacją jasności światła realizowaną przez włącznik przyciskowy, wyposażony w zmienne kolorystycznie podświetlenie, sygnalizujące poziom wyładowania akumulatorów.

Optyka:

1 szt. LED **CREE XHP-70**, **4300Lm**, **6500K**, 9°, około 100 minut, odbłyśnik OP.

Korpus:

H17 jest solidną i wytrzymałą latarką. Waga na powierzchni wraz z akumulatorami to **630g** (pod wodą, około 350 g). Powłoka **H17** została poddana twardej anodyzacji, co uodparnia jej powierzchnię na zadrapania i ścieranie. Głowica oraz ręczka latarki została poddana moletowaniu, które ułatwia odkręcenie latarki mokrej dłonią oraz gwarantuje pewny uchwyt pod wodą.

UWAGA! **H17** została wyposażona w ochronę przed przegrzaniem. Jeżeli temperatura jej korpusu niebezpiecznie wzrośnie, moc światła latarki zostanie obniżona automatycznie.

Obsługa:

Do ustawiania mocy światła służy włącznik przyciskowy wyposażony w różnokolorowe podświetlenie, jako wskaźnik wyładowania akumulatora.

W??czanie:

Szybko naci?nij i pu?? przycisk, wtedy przycisk si? pod?wietli i latarka zacznie ?wieci? 100% mocy ?wiat?a.

Wy??czanie:

Szybko naci?nij i pu?? przycisk, wtedy latarka si? wy??czy.

Sterowanie jasno?ci? ?wiat?a:

Gdy H17 jest w??czona, naci?nij i przytrzymaj przycisk, jasno?? ?wiat?a zacznie si? p?ynn timer zmniejsza?, a? do minimum, które zostanie zasygnalizowane podwójnym mrugni?ciem ?wiat?a. Pu?? przycisk.

Aby zwi?kszy? jasno?? ?wiat?a, ponownie naci?nij i przytrzymaj przycisk. Jasno?? ?wiat?a zacznie si? p?ynn timer zwi?ksza?, a? do maksimum, które zostanie zasygnalizowane podwójnym mrugni?ciem ?wiat?a. Pu?? przycisk. Na ka?dym etapie rozja?niania lub ?ciemniania, mo?esz pu?ci? przycisk, pozostawiaj?c jasno?? ?wiat?a na wybranym poziomie.

Poziomy jasno?ci a czas pracy latarki:

- 100% oko?o 100 min

Kolory pod?wietlenia przycisku, jako wska?nik poziomu na?adowania akumulatora:

100% – 90% - kolor niebieski

90% - 30% - kolor zielony

30% - 5% - kolor czerwony

< 5% - kolor czerwony, mrugaj?cy.

Wyposa?enie:

- latarka H17

- podwójna ?adowarka dla akumulatorów 26650 (czas ?adowania oko?o 6h)

- 2 szt. akumulatorów HI-MAX 26650, 5000 mAh, PCB

- smycz na r?k?.

- zapasowe o-ringi

OSTRZEGAMY! Nie ?wie? latark? w oczy. Grozi? to mo?e bardzo powa?nymi komplikacjami zdrowotnymi!



LET'S DIVE - CENTRUM NURKOWE W KRAKOWIE

SKLEP - SERWIS - SZKOLENIA - WYPOŻYCZALNIA
ul. Zgodna 80, 30-444 Kraków-Libertów
tel: 513 800 900 e-mail: sklep@sklepnurkowy.pl
WWW.SKLEPNURKOWY.PL oraz WWW.LETSDIVE.PL
