LET'S DIVE - CENTRUM NURKOWE W KRAKOWIE
SKLEP - SERWIS - SZKOLENIA - WYPOŻYCZALNIA
ul. Zgodna 80, 30-444 Kraków-Libertów
tel: 513 800 900 e-mail: sklep@sklepnurkowy.pl
WWW.SKLEPNURKOWY.PL oraz WWW.LETSDIVE.PL

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 14:16

Link do produktu: https://sklepnurkowy.info/latarka-nurkowa-hi-max-h17-3800lm-zestaw-p-3746.html



Latarka nurkowa Hi-Max H17, 3800lm - zestaw

Cena brutto	**860,00 zł**
Cena netto	**699,19 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**1-2 dni**
Numer katalogowy	**Hi-Max-H17-set**
Kod producenta	**Hi-Max-H17-set**
Producent	**Hi-Max**

Opis produktu

Latarka nurkowa Hi-Max H17, 3800lm - zestaw

H17 – G?ówna latarka r?czna o maksymalnej mocy ?wiecenia 3800lm, z p?ynn? regulacj? jasno?ci ?wiat?a realizowan? przez w??cznik przyciskowy, wyposa?ony w zmienne kolorystycznie pod?wietlenie, sygnalizuj?ce poziom wy?adowania akumulatorów.

Optyka:
1 szt. LED CREE XHP-70, 4300Lm, 6500K, 9°, oko?o 100 minut, odb?y?nik OP.

Korpus:
H17 jest solidn? i wytrzyma?? latark?. Waga na powierzchni wraz z akumulatorami to 630g (pod wod?, oko?o 350 g). Pow?oka H17 zosta?a poddana twardej anodyzacji, co uodparnia jej powierzchni? na zadrapania i ?cieranie. G?owica oraz r?czka latarki zosta?a poddana moletowaniu, które u?atwia odkr?cenie latarki mokr? d?oni? oraz gwarantuje pewny uchwyt pod wod?.
UWAGA! H17 zosta?a wyposa?ona w ochron? przed przegrzaniem. Je?li temperatura jej korpusu niebezpiecznie wzro?nie, moc ?wiat?a latarki zostanie obni?ona automatycznie.

Obs?uga:
Do ustawiania mocy ?wiat?a s?u?y w??cznik przyciskowy wyposa?ony w ró?nokolorowe pod?wietlenie, jako wska?nik wy?adowania akumulatora.

W??czanie:

Szybko naci?nij i pu?? przycisk, wtedy przycisk si? pod?wietli i latarka zacznie ?wieci? 100% mocy ?wiat?a.

Wy??czanie:

Szybko naci?nij i pu?? przycisk, wtedy latarka si? wy??czy.

Sterowanie jasno?ci? ?wiat?a:

Gdy H17 jest w??czona, naci?nij i przytrzymaj przycisk, jasno?? ?wiat?a zacznie si? p?ynnie zmniejsza?, a? do minimum, które zostanie zasygnalizowane podwójnym mrugni?ciem ?wiat?a. Pu?? przycisk.
Aby zwi?kszy? jasno?? ?wiat?a, ponownie naci?nij i przytrzymaj przycisk. Jasno?? ?wiat?a zacznie si? p?ynnie zwi?ksza?, a? do maksimum, które zostanie zasygnalizowane podwójnym mrugni?ciem ?wiat?a. Pu?? przycisk
Na ka?dym etapie rozja?niania lub ?ciemniania, mo?esz pu?ci? przycisk, pozostawiaj?c jasno?? ?wiat?a na wybranym poziomie.

Poziomy jasno?ci a czas pracy latarki:

- 100% oko?o 100 min

Kolory pod?wietlenia przycisku, jako wska?nik poziomu na?adowania akumulatora:

100% – 90% - kolor niebieski
90% - 30% - kolor zielony
30% - 5% - kolor czerwony
< 5% - kolor czerwony, mrugaj?cy.

Wyposa?enie:

- latarka H17

- podwójna ?adowarka dla akumulatorów 26650 (czas ?adowania oko?o 6h)

- 2 szt. akumulatorów HI-MAX 26650, 5000 mAh, PCB

- smycz na r?k?.

- zapasowe o-ringi

OSTRZEGAMY! Nie ?wie? latark? w oczy. Grozi? to mo?e bardzo powa?nymi komplikacjami zdrowotnymi!