

Link do produktu: <https://sklepnurkowy.info/v14-zestaw-hi-max-fotovideo-4000lm-ra-80-p-3706.html>



## V14 zestaw HI-MAX foto/video 4000lm, Ra 80

Cena brutto	<b>1 679,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 365,04 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni</b>
Numer katalogowy	<b>Hi-Max-V14</b>
Kod producenta	<b>Hi-Max-V14</b>
Producent	<b>Hi-Max</b>

### Opis produktu

## V14 zestaw HI-MAX foto/video 4000lm, Ra 80

V14 – Latarka nurkowa foto/video z funkcją turbo światła video 4000lm. Wyposażona w 1 szt. diody emitującej światło 5000k, Ra 80 oraz 10 szt. diod emitujących światło czerwone, niebieskie, różowe oraz 1 szt. diody emitującej światło spot.

### Optyka:

1 szt. LED CREE CXB1830, 4000Lm, 5000K, Ra 80, 120°, 40 minut (światło video w trybie turbo)

4 szt. LED CREE XB-D 620 nm N4 – światło czerwone

6 szt. LED CREE XB-D 465 nm M2 – światło niebieskie

1 szt. LED, 300lm, 20°, ~300 minut – światło spot

### Korpus:

V14 pomimo wyposażenia w wiele funkcji emisji światła jest naprawdę mała i zgrabna latarka. świetnie nadaje się do transportu w bagażu podręcznym. Jej długość, to zaledwie 13 cm. Waga na powierzchni wraz z akumulatorem to 420g (pod wodą 190g). Powłoka V14 została poddana twardej anodyzacji, co uodparnia jej powierzchnię na zdrapania i ścieranie. Tylna i przednia część lampy została poddana moletowaniu, które ułatwia odkręcenie latarki mokrymi rękami.

**UWAGA!** V14 została wyposażona w ochronę przed przegrzaniem. Jeżeli temperatura niebezpiecznie wzrośnie, moc światła latarki zostanie obniżona automatycznie.

### **Obsługa:**

Do ustawiania trybów oraz siły światła służy jeden przycisk. Podświetlenie przycisku informuje o poziomie wyładowania akumulatora.

### **Włączanie:**

Naciśnij przez 2-sekundy przycisk, a następnie go puść. Podświetli się indykator i latarka wejdzie w tryb światła video 3000lm.

### **Wyłączanie:**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 4 sekundy.

### **Przełączanie trybów pracy V14:**

Gdy V14 jest włączona, 2 sekundowymi przyciśnięciami przycisku możemy przełączyć się po trybach pracy V14:

światło Video ? światło spot ? światło czerwone

↑ ↓

światło czerwone + niebieskie ? światło niebieskie

### **Sterowanie jasnością światła video:**

Gdy V14 jest włączona, możesz przełączyć się po poziomach jasności światła (w każdym trybie pracy V14), szybko naciskając przycisk:

100% ? 50% ?, 25%

↑-----?

**UWAGA!** Jeżeli chcesz wyczyścić funkcję turbo światła video 4000lm, to po wybraniu najsłabszego poziomu światła video (25%), naciśnij przez 2 sekundy przycisk, a latarka zacznie świecić najwyżej swoją mocą 4000lm.

### Podświetlony przycisk, jako wskaźnik poziomu naładowania akumulatora:

100% – 80% kolor niebieski

80% - 30% kolor zielony

30% - 5% kolor czerwony

< 5% kolor czerwony, mrugający.

### Wyposażenie:

- latarka V14
- ładowarka 1,5A
- 1 szt. battery pack HI-MAX 3x18650, 2900 mAh, PCB
- zębatki kulowe oraz zębatki YS
- zapasowe o-ringi
- klucz imbusowy
- smycz
- etui

### **Dane techniczne**

Strumień światła	<b>4000lm</b>
Barwa światła	<b>5000K, Ra80</b>
Kąt skupienia	<b>120°</b>
Włącznik	<b>przyciskowy</b>
Rodzaj LED	<b>CXB1830</b>
Orientacyjny czas świecenia	<b>~40min (4000lm)</b>
Wodoszczelność	<b>100m</b>
Długość/głowica/korpus	<b>130 / 53 mm</b>
Waga	<b>420 g / pod wodą 190g</b>
Zasilanie	<b>3 x 18650 / battery pack 2900mAh</b>
Materiał	<b>aluminium</b>
Zapasowe o-ringi	<b>tak</b>
Producent	<b>HI-MAX</b>