Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 11:04

Link do produktu: https://sklepnurkowy.info/v14-zestaw-hi-max-fotovideo-4000lm-ra-80-p-3706.html



V14 zestaw HI-MAX foto/video 4000lm, Ra 80

Cena brutto	**1 679,00 zł**
Cena netto	**1 365,04 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**1-2 dni**
Numer katalogowy	**Hi-Max-V14**
Kod producenta	**Hi-Max-V14**
Producent	**Hi-Max**

Opis produktu

V14 zestaw HI-MAX foto/video 4000lm, Ra 80

V14 – Latarka nurkowa foto/video z funkcj? turbo ?wiat?a video 4000lm. Wyposa?ona w 1 szt. diody emituj?cej ?wiat?o 5000k, Ra 80 oraz 10 szt. diod emituj?cych ?wiat?o czerwone, niebieskie, ró?owe oraz 1 szt. diody emituj?c? ?wiat?o spot.

Optyka:

1 szt. LED CREE CXB1830, 4000Lm, 5000K, Ra 80, 120°, 40 minut (?wiat?o video w trybie turbo)

4 szt. LED CREE XB-D 620 nm N4 – ?wiat?o czerwone

6 szt. LED CREE XB-D 465 nm M2 – ?wiat?o niebieskie

1 szt. LED, 300lm, 20°, ~300 minut – ?wiat?o spot

Korpus:

V14 pomimo wyposa?enia w wiele funkcji emisji ?wiat?a jest naprawd? ma?? i zgrabn? latark?. ?wietnie nadaje si? do transportu w baga?u podr?cznym. Jej d?ugo??, to zaledwie 13 cm. Waga na powierzchni wraz z akumulatorem to 420g (pod wod? 190g). Pow?oka V14 zosta?a poddana twardej anodyzacji, co uodparnia jej powierzchni? na zadrapania i ?cieranie. Tylna i przednia cz??? lampy zosta?a poddana moletowaniu, które u?atwia odkr?cenie latarki mokr? d?oni?.

UWAGA! V14 zosta?a wyposa?ona w ochron? przed przegrzaniem. Je?li temperatura niebezpiecznie wzro?nie, moc ?wiat?a latarki zostanie obni?ona automatycznie.

Obs?uga:

Do ustawiania trybów oraz si?y ?wiat?a s?u?y jeden przycisk. Pod?wietlenie przycisku informuje o poziomie wy?adowania akumulatora.

W??czanie:

Naci?nij przez 2-sekundy przycisk, a nast?pnie go pu??. Pod?wietli si? indykator i latarka wejdzie w tryb ?wiat?a video 3000lm.

Wy??czanie:

Naci?nij i przytrzymaj przycisk przez 4 sekundy.

Prze??czanie trybów pracy V14:

Gdy V14 jest w??czona, 2 sekundowymi przyci?ni?ciami przycisku mo?emy prze??cza? si? po trybach pracy V14:

?wiat?o Video **?** ?wiat?o spot **?** ?wiat?o czerwone

↑ ↓

?wiat?o czerwone + niebieskie **?** ?wiat?o niebieskie

Sterowanie jasno?ci? ?wiat?a video:

Gdy V14 jest w??czona, mo?esz prze??cza? si? po poziomach jasno?ci ?wiat?a (w ka?dym trybie pracy V14), szybko naciskaj?c przycisk:

100% ? 50% ?, 25%

↑----------?

UWAGA!. Je?li chcesz w??czy? funkcj? turbo ?wiat?a video 4000lm, to po wybraniu najs?abszego poziomu ?wiat?a video (25%), naci?nij przez 2 sekundy przycisk, a latarka zacznie ?wieci? najwy?sz? swoj? moc? 4000lm.

Pod?wietlony przycisk, jako wska?nik poziomu na?adowania akumulatora:

100% – 80% kolor niebieski

80% - 30% kolor zielony

30% - 5% kolor czerwony

< 5% kolor czerwony, mrugaj?cy.

Wyposa?enie:

- latarka V14
- ?adowarka 1,5A
- 1 szt. battery pack HI-MAX 3x18650, 2900 mAh, PCB
- z??cze kulowe oraz z??cze YS
- zapasowe o-ringi
- klucz imbusowy
- smycz
- etui

Dane techniczne

Strumień światła	**4000lm**
Barwa światła	**5000K, Ra80**
Kąt skupienia	**120°**
Włącznik	**przyciskowy**
Rodzaj LED	**CXB1830**
Orientacyjny czas świecenia	**~40min (4000lm)**
Wodoszczelność	**100m**
Długość/głowica/korpus	**130 / 53 mm**
Waga	**420 g / pod wodą 190g**
Zasilanie	**3 x 18650 / battery pack 2900mAh**
Materiał	**aluminium**
Zapasowe o-ringi	**tak**
Producent	**HI-MAX**